



Zonski upravljački terminal je dio Hoval TopTronic® C sustava regulacije. On je dodatni uređaj za jednostavno upravljanje unutar kontrolne zone.



Napomena

Zonski upravljački terminal aktivan je jedino ako su ostali prekidači za odabira načina rada u kontrolnoj zoni na položaju 'AUTO'.

- 1 Pomjena načina rada
- 2 Prikaz trenutne temperature u prostoriji
- 3 Prikaz trenutnog načina rada
- 4 Prikaz zajedničkog signala greške
- 5 Podešavanje temperature u prostoriji (do ± 5 °C)

Promjena načina rada

- Pritisnite 'mode' tipku više puta dok se ne prikaže željeni način rada.
- Odabrani način rada vrijedi 2 sata. Zatim se uređaj vraća u automatski način rada.



Bilješka

Funkcija ovisi o postavkama u terminalu operatera sustava. Tamo se može postaviti drugačije vrijeme rada ili prestani rad.

Lista načina rada

AUTO.....Automatski način
STStanje mirovanja
VE.....Ventilacija
VEL.....Ventilacija (smanjena)
AQKvaliteta zraka
REC.....Recirkulacija
REC1Recirkulacija brzina 1
EA.....Odvođenje zraka
SA.....Dovod zraka
SA1.....Dovod zraka brzina 1
SA2.....Dovod zraka brzina 2

Dostupni načini rada ovise o ugrađenoj jedinici za klimatizaciju. Za više informacija o načinima rada pogledajte upute za uporabu terminala operatera sustava.

Podešavanje temperature u prostoriji

- Okrenite kotačić da bi povećali ili smanjili podešenu vrijednost.
- Podešena vrijednost se kratko prikazuje umjesto trenutne temperature u prostoriji. Podešenje se automatski sprema.

Zajednički signal greške

Simbol treperiPojavio se novi alarm.

Simbol je upaljenNajmanje 1 već potvrđeni alarm je još uvijek prisutan.

Simbol je isključenNema aktivnih alarma.

- Koristite upravljački terminal sustava za obradu alarma.
- Ako je potrebno, kontaktirajte Hovalov servis za uklanjanje grešaka.

Tehnički podaci

Napajanje	24 VAC, ± 10 %
Potrošnja energije	max. 2 VA
Temperaturni raspon	-10...60 °C
Stupanj zaštite	IP 20